

Storing	Oorzaak	Oplossing
Groene controlelamp uit	Hoofdschakelaar uit Lamp defect Fase-uitval Fasevolgorde verkeerd Sleepkabel ingestoken Zekeringen in orde Sleutelschakelaar van de liftkooibesturing in stand UIT Vanginrichting gereageerd Afstand van de naderings-schakelaar voor de bewaking van de tandstangen te groot	Hoofdschakelaar inschakelen Lamp vervangen Fasen meten Correctie van de fasevolgorde aan de fase-omkeerder Sleepkabel insteken Controle / Correctie Sleutelschakelaar in stand "ON" draaien Controleren, evt. vervangen Afstand controleren en evt. corrigeren (correct = 57 mm)
Rode controlelamp aan	Bescherming tegen overbelasting heeft gereageerd	Last verminderen
Motor levert geen vol vermogen	Spanningsval van meer dan 10 %	Voedingsleiding met een grotere diameter kiezen
Lifteenheid beweegt te hoog	Etage-eindschakelaar boven defect Storing van de elektrische installatie	Etage-eindschakelaar boven controleren / vervangen Installatie controleren
Lifteenheid beweegt te laag	Storing van de elektrische installatie Luchtspleet van de rem is te groot	Installatie controleren Luchtspleet instellen